

# ETANI Čistící vibrační kartáček

---

Máme pro vás snadné a účinné čištění pleti. ETANI Čistící sonický kartáček rychleji, efektivněji a hloubkově vyčistí vaši pleť, díky vibračním lépe cirkuluje krev a tím dochází k tvorbě kolagenu v pokožce. Při pravidelném čištění se pleť stane jemnější, vypnutá a bude působit zářivějším dojmem. S ETANI Čistícím kartáčkem docílíte i jemného peelingu. Kartáček má 5 stupňů intenzity a praktický tip rukojeti pro pohodlné držení.

## Jak ETANI Čistící kartáček funguje?

Manipulace s kartáčkem je velice jednoduchá a stačí jím čistit obličej jednou až dvakrát denně, po dobu 3-5 min. Důležité je při aplikaci použít ETANI Čistící hydratační pěnu nebo změkčující gel. Není vhodné denně kartáček používat pro citlivou pleť a pleť s ekzémem, může narušovat kožní film a kůže se může ztenčovat a být pak citlivá. Produkt nesmíte používat na těchto částech těla nebo místech: otevřené rány či jizvy, hematomy.

- Aplikujte ETANI čisticí pěnu na navlhčený obličej, a i na štětinky kartáčku.
- Pomocí tlačítek upravte vyhovující vibrace (nahoru – větší intenzita, dolů – menší intenzita).
- Poté přiložte kartáček na pleť a jemnými krouživými pohyby projíždějte kartáčkem po pleti.
- Pleť opláchněte vodou a pokud máte silnější vrstvu make-upu můžete proces opakovat.
- Pleť opláchněte a jemně osušte.
- Po vyčištění na pleť aplikujte sérum, které můžete vysušeným kartáčkem zapracovat.
- Po séru je nutné na pleť aplikovat krém či olej.
- Kartáček po použití dezinfikujte.

## Upozornění:

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v případě poškození. Dodržujte návod na údržbu. V případě poruchy nebo poškození nechte přístroj opravit v kvalifikované odborné opravně. Zapnutý přístroj nikdy nenechávejte bez dozoru. Pozor křehké! Uchovávejte na bezpečném místě. Silikonovou hlavici kartáče nelze vyměnit. Produkt by neměl být vystavován přímému slunečnímu svitu. Uchovávejte při pokojové teplotě. Neumývejte a nenechávejte výrobek po dlouhou dobu pod vodou – obsahuje baterii. Neumisťujte do ohně, nebo do nádoby s vysokou teplotou, aby nedošlo k požáru, nebo výbuchu. ETANI Čistící vibrační kartáček má certifikaci CE.

Nabíjení: Doporučujeme nabíjet déle jak dvě hodiny po prvním použití a po úplném vybití. Tento produkt přijímá režim rozhraní DC (stejnoseměrný elektrický proud). Zapojte USB konec do konektoru (není součástí balení) a nabíječku do zásuvky a druhý konec do otvoru na zadní straně kartáčku. Po vložení nabíječky je kartáček ve vypnutém stavu, tudíž při napájení přístroj nefunguje. Při vybití přístroje je spodní světlo červené, rozsvítí-li se zeleně, je plně nabitý.

Napájecí adaptér: 5V / 1A

Napětí: 3,7 V / 200 mA

Baterie: 300 mAh

Rozměry: 188,5 \* 36,5 \* 22,3 mm

Vodotěsná úroveň: IPX6

Barva: Růžová

Skladování: Kartáček skladujte na čistém a suchém místě (povrchu) a při pokojové teplotě.

Materiál: Silikon

Vyrobeno: Čínská lidová republika

# ETANI Čistiaci vibračný kartáček

Máme pre vás ľahké a účinné čistenie pleti. ETANI Čistiaci sónický kartáček rýchlejšie, efektívnejšie a hĺbkovo vyčistí vašu pleť, vďaka vibráciám lepšie cirkuluje krv a tým dochádza k tvorbe kolagénu v pokožke. Pri pravidelnom čistení sa pleť stane jemnejšou, vypnutou a bude pôsobiť žiarivejším dojmom. S ETANI Čistiacim kartáčikom docielite aj jemný peeling. Kartáček má 5 stupňov intenzity a praktický tip rukoväte pre pohodlné držanie.

## Ako ETANI Čistiaci kartáček funguje?

Manipulácia s kartáčikom je veľmi jednoduchá a stačí ním čistiť tvár jeden až dvakrát denne, počas 3 – 5 minút. Dôležité je pri aplikácii použiť ETANI Čistiacu hydratačnú penu alebo zmäkčujúci gél. Nie je vhodné denne kartáček používať na citlivú pleť a pleť s ekzémom, môže narušovať kožný film a koža sa môže stečnovať a byť potom citlivá. Produkt nesmiete používať na týchto častiach tela alebo miestach: otvorené rany či jazvy, hematómy.

- Aplikujte ETANI čistiacu penu navlhčenú tvár, a aj na šteninky kartáčka.
- Pomocou tlačidiel upravte vyhovujúce vibrácie (hore – väčšia intenzita, dole – menšia intenzita).
- Potom priložte kartáček na pleť a jemnými krúživými pohybmi chodte kartáčikom po pleti.
- Pleť opláchnite vodou a pokiaľ máte silnejšiu vrstvu make-upu môžete proces opakovať.
- Pleť opláchnite a jemne osušte.
- Po vyčistení na pleť aplikujte sérum, ktoré môžete vysušeným kartáčikom zapracovať.
- Po sére je nutné na pleť aplikovať krém či olej.
- Kartáček po použití dezinfikujte.

## Upozornenie:

Uchovávajte mimo dosah detí. Nepoužívajte v prípade poškodenia. Dodržiavajte návod na údržbu. V prípade poruchy alebo poškodenia nechajte prístroj opraviť v kvalifikovanej odbornej opravovne. Zapnutý prístroj nikdy nenechávajte bez dozoru. Pozor krehké! Uchovávajte na bezpečnom mieste. Silikónová hlavica kartáča sa nedá vymeniť. Produkt by nemal byť vystavovaný priamemu slnečnému svitu. Uchovávajte pri izbovej teplote. Neumývajte a nenechávajte výrobok dlhý čas pod vodou – obsahuje batériu. Nedávajte do ohňa alebo do nádoby s vysokou teplotou, aby nedošlo k požiaru, alebo výbuchu. ETANI Čistiaci vibračný kartáček má certifikáciu CE.

Nabíjanie: Odporúčame nabíjať dlhšie ako dve hodiny po prvom použití a po úplnom vybití. Tento produkt prijíma režim rozhrania DC (jednosmerný elektrický prúd). Zapojte USB koniec do konektoru (nie je súčasťou balenia) a nabíjačku do zásuvky a druhý koniec do otvoru na zadnej strane kartáčka. Po vložení nabíjačky je kartáček vo vypnutom stave, teda pri napájaní prístroj nefunguje. Pri vybití prístroja je spodné svetlo červené, ak sa rozsvieti zeleno, je úplne nabitý.

Napájaci adaptér: 5V / 1A

Napätie: 3,7 V / 200 mA

Batéria: 300 mAh

Rozmery: 188,5 \* 36,5 \* 22,3 mm

Vodotesná úroveň: IPX6

Farba: Ružová

Skladovanie: Kartáček skladujte na čistom a suchom mieste (povrchu) a pri izbovej teplote.

Materiál: Silikón

Vyrobené: Čínska ľudová republika